


Se din kø og Print dit job


1. Swipe dit kort eller indtast Pinkode



2. Vælg *Udskriv alle* for at printe alle jobs eller *Mine udskriftsjob* for at vælge jobs der skal printes



3. Vælg job og tryk på *Udskriv*



Maskinen bestiller selv toner, men kontakt Ricoh på ricoh.dk/eservice, hvis skulle I mangle toner eller vil fejlmelde. (Husk altid serie nr. på maskinen)

Scan til mig (mail)

1. Swipe dit kort eller indtast Pinkode




2. Vælg *Scan til Mail*




Mangler du dit print eller har problemer med login, Så kontakt Servicedesk på Telefon: 70 10 67 68 (Husk altid serie nr. på maskinen) Mail: service@ricoh.dk (Husk altid serie nr. på maskinen)

Kopi

1. Swipe dit kort eller indtast Pinkode



2. Vælg *Kopier*



3. Vælg dine indstillinger og tryk på *Start*

