


# Quick Guide — Præsenter trådløst — MS Wireless Adaptor

## TRIN 1

Tænd skærmen på power knappen (1) på fjernbetjeningen.

Tryk på kildevalgsknappen (2) som får menuen op på skærmen.

Med piletasterne (3) vælges HDMI 2 og accepter med knappen i midten (4)



*Microsoft Wireless Display Adaptor fungerer kun med Windows PC'ere.*


## TRIN 2

På din Windows PC skal



I den liste der "popper" op i højre side, vælges den skærmenhed, du vil præsentere på.

Navnet på den trådløse adaptor, står på den store skærm.



## TRIN 3

### Afbryd forbindelse

På din Windows PC skal du trykke på tasterne:



I den liste der "popper" op i højre side, skal du trykke på knappen:

"Afbryd forbindelsen"

